

ALS U UW LEASEAUTO INLEVERT

RICHTLIJNEN PRIVATE LEASE

ingangsdatum (januari 2025)



ZEEKR

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	- 2 -
Innamehandleiding.....	- 3 -
Hoe levert u de auto in?	- 3 -
Wat levert u bij de auto in?	- 3 -
Wie controleert de auto op schade?	- 3 -
Zelf een leaseauto kopen	- 4 -
Wel of geen acceptabele schade?	- 4 -



Innamehandleiding

In deze handleiding hebben wij voor u op een rij gezet wat u moet doen als u uw leaseauto inlevert. Verder treft u informatie aan over de controle op schade bij de inname.

Hoe levert u de auto in?

Drie maanden voordat uw leaseovereenkomst afloopt, nemen wij contact met u op om af te spreken hoe en wanneer u de auto kunt inleveren.

Lever de auto schoon in. Als deze van buiten en / of van binnen niet schoon is, worden de reinigingskosten in rekening gebracht bij u.

Vergeet niet uw privéspullen uit de auto te halen. Denk bijvoorbeeld aan uw parkeervergunning, Zonnebril, etc.

▪ Let op

Opties en accessoires die u zelf heeft betaald, mag u alleen verwijderen als dit geen zichtbare schade aan de auto tot gevolg heeft. Doet u dit toch, dan brengen wij herstelkosten in rekening.

Wat levert u bij de auto in?

- het kentekenbewijs
- het apk-bewijs
- de moedersleutel en de reservesleutel(s)
- de pincodes van het Multi media systeem, het alarm en de startblokkering
- het onderhoudsboekje en het instructieboekje
- (indien van toepassing) het reservewiel of het reparatiesysteem (tyre-fit) en de krik
- de meegeleasete opties en accessoires
- de verloopnippel van de slotbouten van lichtmetalen velgen
- de hoedenplank.

Wie controleert de auto op schade?

Als bestuurder dient u alle schades aan de auto binnen 48 uur na ontstaan of na ontdekking bij Zeekr Lease te melden. Bij terugkomst van de auto wordt deze door een deskundig bedrijf gecontroleerd op aanwezige schades.

▪ Definitieve inname van de auto

De deskundige controleert de auto na inlevering op de inname locatie te Nijkerk van Zeekr Lease. Zijn bevindingen zijn bindend. Voor niet-gemelde schadegevallen brengen wij per schade een eigen bijdrage in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage vindt u in de aanvullende voorwaarden. Verder in deze brochure ziet u wat wel of geen acceptabele schade is.

▪ Controle door een schadeherstelbedrijf

U kunt er ook voor kiezen om de auto al voor inname te laten schouwen op aanwezige schades. Dit werkt als volgt:

- maximaal vijf werkdagen voor inlevering van de auto maakt u een afspraak met een van de schadeherstelbedrijven waar Zeekr Lease mee samenwerkt. Neem contact op met het Zeekr Lease om te horen waar het dichtstbijzijnde schadeherstelbedrijf gevestigd is.

- de controle duurt ongeveer een kwartier
- daarna tekent u voor de staat van de auto
- u neemt de auto weer mee
- maximaal vijf werkdagen later levert u de auto in of wordt de auto opgehaald
- wij bieden deze service kosteloos aan.

Het schouwingsformulier ondertekent u samen met de deskundige en is leidend voor de schadebeoordeling bij inname. Een uitzondering is een nieuwe schade van meer dan EUR 500,00 (inclusief btw) die ontstaat tussen de controle en de inname bij Zeekr Lease. Elke nieuwe schade meldt u binnen 48 uur na constatering bij Zeekr Lease.

Zelf een leaseauto kopen

Wij bieden u de interessante mogelijkheid om uw leaseauto niet in te leveren maar deze zelf te kopen. Dat levert u een aantal aantrekkelijke voordelen op. Uiteraard kan de auto ook worden verkocht aan vrienden, familie, burens of collega's.

Heeft u interesse in de overname van uw leaseauto, neem dan contact op met Zeekr Lease.

■ Voordeel 1

Als berijder heeft u de kwaliteiten van de auto de afgelopen tijd goed leren kennen en is ook de historie van onderhoud en eventuele schade(s) bekend. Als u toch privé een auto wilt aanschaffen, biedt het overnemen van uw leaseauto u dus extra zekerheid.

■ Voordeel 2

Door het kopen van uw leaseauto bespaart u uzelf de nodige tijd en moeite om een andere geschikte auto te zoeken.

Wel of geen acceptabele schade?

Beelden zeggen meer dan woorden. Hierna ziet u wat wel of geen acceptabele schade is. Alle niet acceptabele beschadigingen dienen voor inname bij Zeekr Lease gemeld te zijn. Neem bij twijfel contact op met onze afdeling schade en verzekeringen.



Acceptabel



Niet acceptabel

▪ Deuken

Kleine deukjes als gevolg van deurinslag en parkeerbeschadiging worden beoordeeld als gebruiksschade. Gebruiksschade is een schade die is ontstaan door normaal gebruik van de auto, gerelateerd aan de kilometerstand en de leeftijd.

Deze gebruiksschades zijn acceptabel mits ze in diameter niet groter zijn dan een 2-euromunt, ze niet door de lak heen zijn, ze niet gevouwen zijn en het aantal niet groter is dan een per carrosseriedeel.

Kentekenplaten mogen niet beschadigd of omgebogen zijn.




▪ Krassen en lakbeschadigingen

Lichte krassen en oppervlakkige beschadigingen van de bovenste (blanke) laklaag zijn acceptabel mits deze niet door de lak heen zijn en kunnen worden weggepoetst.

Krassen door de lak, dof gepoetste plekken en andere lak beschadigingen zijn niet acceptabel.

Schade aan de onderzijde van de kofferbakrand en de bovenzijde van de achterbumper is acceptabel, mits deze maximaal vijf chips omvat. Een chip is een ontbrekend stukje van de lak van maximaal twee bij twee millimeter waarbij geen roest te zien is. Ook acceptabel is een oppervlakkige beschadiging die niet door de lak heen is.





▪ Schaaf

Schaafplekken zijn acceptabel als deze niet door de laklaag heen zijn en weggepoetst kunnen worden of als deze zich aan de onderzijde van de voorspoiler bevinden.



■ Ingewerkt vuil

Vogelvuil veroorzaakt lakbeschadiging wanneer dit niet tijdig wordt verwijderd van de auto. Een lakbeschadiging door de inwerking van vogelpoep of andere (vloei-)stoffen is niet acceptabel.



■ Steenslag

Steenslagschade kan bij personenauto's voorkomen op de voorzijde van de carrosserie, de motorkap, de grille, de bumper en de spoiler. De omvang van de acceptabele schade door steenslag moet in verhouding staan tot de kilometerstand en de leeftijd van de auto.




■ Bekleding

Acceptabel is een vlek die te verwijderen is met normale schoonmaakmiddelen. Slijtplekken door de bekleding heen zijn alleen acceptabel voor de bestuurdersstoel bij personenauto's met meer dan 200.000 kilometer op de teller.

Scheuren en brandgaten zijn niet acceptabel.

De hemelbekleding mag enkele onregelmatigheden of vervuilde plekjes hebben ter grootte van een 1-euromunt. Meerdere vlekken die te verwijderen zijn met normale schoonmaakmiddelen zijn ook acceptabel. Brandvlekken en -gaten zijn niet acceptabel.

Scheuren en gaten in de (deur)panelen en in het dashboard zijn niet acceptabel.



▪ Spiegels

Spiegelschade is niet acceptabel, wanneer de lak beschadigd is, de spiegelkap gebroken of het spiegelglas gescheurd is. Oppervlakkige beschadigingen (niet door de lak heen) zijn acceptabel.



▪ Lichtunits

Beschadiging van een lichtunit is acceptabel, mits er geen stukken van de unit ontbreken, er geen delen van de lichtunit zijn gebroken of gescheurd en er geen krassen op de unit aanwezig zijn.



■ Glasschade

Krassen op een ruit zijn niet acceptabel. Kleine beschadigingen in de voorruit zijn acceptabel mits ze niet groter zijn dan de doorsnee van een 1-euromunt of ze niet zichtbaar vervuild zijn.



■ Velgen

Een velg mag licht beschadigd zijn door schaafplekken op de buitenste rand, tot een maximum van tien centimeter.

Er mogen geen haken uit de velg zijn en deze mogen ook niet verbogen zijn.

